
PSTN
B-RAS
INT
TDM-Vst
ETH
DSLAM
EB
F1
F2
F3
DSL1
DSL2
DSL3
T1
T2
T3
M1
M2
M3
D1
D2
D3